

Hörsaal C135

Zubehör

Im Sideboard im Hörsaal finden Sie:

- ein Akkuladegerät,
- ein Headset mit Taschensender,
- ein Lautstärkereger
- und eine Steckdosenleiste.



Ein- und Ausschalten

Um die Medientechnik nutzen zu können, müssen Sie die Steckdosenleiste einschalten.

Bitte vergessen Sie nicht, den Strom nach Benutzung der Medientechnik an der Steckdosenleiste wieder auszuschalten.



Ladezustand der Akkus

Im Display des Akkuladegeräts können Sie den Ladezustand der Akkus überprüfen. Wenn alle vier Batteriesymbole vollständig ausgefüllt sind (siehe Abbildung) sind die Akkus des Taschensenders vollständig geladen.

Laden Sie die Akkus ggf. bei Bedarf mit dem Ladegerät auf.



Headset und Lautstärkereger

Einschalten des Headsets

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Taschensenders, um den Taschensender einzuschalten. Drücken Sie dazu die beiden seitlichen Tasten des Taschensenders.



2 Drücken Sie die „On/Off“-Taste, um den Taschensender einzuschalten. Nach dem Einschalten ist der Taschensender aktiv.



3 Dies erkennen Sie an der rot leuchtenden „On“-LED.

Sie können das Headset nun verwenden, es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Lautstärkereger

4 Unter „Mikrofon“ regeln Sie die Lautstärke des Headsets.

5 Unter „Notebook“ können Sie die Lautstärke der Soundausgabe des Notebooks verändern.

6 Unter „Lautstärke“, kann die Gesamtlautstärke angepasst werden.

